

Zasady montażu wodomierza ogrodowego oraz rozliczania wody bezpowrotnie straconej na terenie objętym działalnością PUK Sp. z o. o. w Bytkowie

Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. do podlewania ogrodów, w procesie technologicznym itp.), czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego za wodomierzem głównym.

Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania PUK Sp. z o. o. w Bytkowie, które winien spełniać zestaw wodomierzowy (podlicznikowy).

1. Wodomierz musi posiadać klasę dokładności pomiarowej minimum R160 niezależnie od pozycji jego montażu, dlatego:
 - wodomierze skrzydełkowych jednostrumieniowego należy instalować w pozycji poziomej (horyzontalnej H), która zapewnia najwyższą klasę dokładności wodomierza,
 - dla wodomierzy objętościowych i ultradźwiękowych dopuszcza się montaż w każdej dopuszczonej przez producenta pozycji.
2. Wodomierz winien być montowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną – ruchową podaną przez producenta wodomierza.
3. Wodomierz winien być zaopatrzony w nakładkę radiową umożliwiającą współpracę z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powo-gaz, który został wprowadzony na terenie Gminy Rokietnica. System radiowy umożliwi dokonanie odczytu licznika w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności właściciela.
4. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza i nakładki radiowej, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.
5. Wodomierz montuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, najlepiej w pomieszczeniu gdzie usytuowany jest wodomierz główny.
6. Za wodomierzem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej.
7. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe odcinające, całość umieścić na konsoli wodomierzowej.
8. Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) wodomierza oraz nakładki radiowej zgodnie z odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat, wymiana nakładki po 10 latach).
9. W przypadku braku ważnej legalizacji PUK Sp. z o.o. ma prawo nie rozliczać wody bezpowrotnie straconej.
10. Wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza.
11. Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.

Odbiorca usług informuje PUK o zamiarze zamontowania zestawu podlicznikowego. Po jego zamontowaniu następuje odbiór techniczny wykonanych robót dokonywany przez pracowników PUK wraz z zaplombowaniem zestawu i spisaniem protokołu, na podstawie którego rozpoczyna się rozliczanie zrzutu ścieków z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie straconej.